



Fotel obrotowy FUNKY

link do produktu: https://meble.do/fotele-obrotowe/fotel-obrotowy-funky_4214.html

Producent: Nowy styl

Stan: Nowy

Ilość: 100 szt.



Opis produktu

Siedzisko i oparcie

- miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie

Mechanizm

- maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 17°
- możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji
- regulacja wysokości oparcia
- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

Podłokietniki

- stałe podłokietniki z tworzywa sztucznego

Podstawa

- czarna, plastikowa

Kółka

- samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych

MICRO*

- [M56](#)
- [M04](#)
- [M15](#)
- [M38](#)
- [M12](#)
- [M25](#)
- [M28](#)
- [M31](#)

Skład: 100% poliester

Gramatura: 215 g/m²

Oporność na ścieranie: 50 000 cykli Martindale

Trudnozapałność: EN 1021 1&2 (papieros i zapałka)

Inne: Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny, Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania wg. kryterium normy PN-88/B-02855.

MAFRA*

- [MAFRA BLACK](#)
- [MAFRA BLUE](#)
- [MAFRA GRAY](#)
- [MAFRA GREEN](#)
- [MAFRA ORANGE](#)
- [MAFRA PINK](#)
- [MAFRA PURPLE](#)
- [MAFRA RED](#)
- [MAFRA YELLOW](#)

Skład: 100% poliester

Gramatura: 275 g/m²

Odporność na ścieranie: 35 000 cykli Martindale



NAZWA PLIKU: ROZMIAR:

Zdjęcia produktowe 181.26 kB [pobierz](#)

Rysunek techniczny 38.27 kB [pobierz](#)

Instrukcja montażu Funky362.45 kB [pobierz](#)

[pobierz wszystko](#)

Funkcje mechanizmu CPT:

- Możliwość blokady siedziska i oparcia w pozycji do pracy, umożliwia przyjęcie jednej wygodnej pozycji.
- Regulowana głębokość siedziska, a więc jego odległość od oparcia. Pomiędzy przednią krawędzią siedziska i częścią podkolanową powinna być zachowana 2 cm odległość, która chroni przed zmęczeniem i bólem nóg. Ta funkcja pozwala na dopasowanie siedziska do potrzeb prawie wszystkich potencjalnych użytkowników.
- Regulowana wysokość krzesła.
- Regulowana wysokość oparcia – aby wyregulować wysokość oparcia należy odkręcić śrubę przy oparciu, podnieść do odpowiedniej wysokości oparcie i z powrotem dokręcić śrubę. Funkcja pozwala dostosować wysokość oparcia do wzrostu użytkownika, tak aby jego kręgosłup był odpowiednio podparty.

Osobom, które spędzają dużo czasu przy komputerze zalecamy krzesła z mechanizmami synchronicznymi.

Zasady prawidłowego użytkowania produktu:

Krzesło należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Krzesło przeznaczone jest wyłącznie do siedzenia dla jednej osoby (o wadze określonej normą do 110 kg nie dłużej niż 8 godzin dziennie).
- Nie należy stawać na krześle lub siadać na podłokietnikach, gdyż stanowi to zagrożenie dla użytkownika i grozi wypadkiem, a także może spowodować uszkodzenie elementów krzesła.
- Nie wolno na nim stawiać ani przewozić ciężkich przedmiotów.
- Krzesło przeznaczone jest do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi, o temperaturze od 14°C do 35°C i wilgotności w zakresie od 25% do 80%.
- Nie należy używać krzesła w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła oraz wystawiać go na długotrwałe działanie promieni słonecznych.
- Należy pamiętać o okresowym dokręcaniu śrub – optymalnie co 6 miesięcy - oraz gdy tylko będzie to konieczne (widoczne poluzowania śrub powstałe w wyniku eksploatacji krzesła).
- Krzesła stacjonarne można sztaplować z zachowaniem maksymalnej ilości krzesel w stosie podanej przy każdym produkcie.
- Wszystkie krzesła obrotowe wyposażone są standardowo w twarde, samohamowne kołka przeznaczone do powierzchni miękkich (dostępne są również kółka do twardych powierzchni).
- Naprawa lub wymiana podnośnika pneumatycznego może być wykonana tylko przez specjalnie wyszkolony do tego personel. Ponadto podgrzewanie podnośnika grozi wyciekiem oleju i jego uszkodzeniem (podnośnika NIE WOLNO podgrzewać – jest to podzespół pod wysokim ciśnieniem i może wybuchnąć).

Gwarancja:

Produkt posiada 2 lata gwarancji na całe krzesło i 4 lata na podnośnik pneumatyczny.

W przypadku uszkodzenia krzesła należy skontaktować się z punktem, w którym krzesło zostało zakupione wraz z dowodem zakupu. Punkt ten określa czy konkretne uszkodzenie kwalifikuje się do naprawy gwarancyjnej lub precyzuje cenę naprawy w przypadku, gdy uszkodzenie wykracza poza warunki gwarancji.

Po ustaleniu zakresu naprawy odwiedza Państwa serwisant i wymienia lub naprawia uszkodzoną część.

Nie ma potrzeby dostarczenia krzesła do punktu zakupu, żeby rozpocząć procedurę gwarancyjną.

[Podgląd szczegółowej karty gwarancyjnej](#)

Punkty naprawy pogwarancyjnej:

Po upływie okresu gwarancji, mogą Państwo skorzystać z sieci punktów napraw pogwarancyjnych, których listę znajdziecie w zakładce [Gdzie kupić](#).

Wszystkie punkty napraw pogwarancyjnych oznaczone są ikoną:



Oprócz odpłatnych napraw uszkodzeń, serwisy pogwarancyjne oferują również możliwość nabycia podzespołów i części zapasowych.